

Квадратурные сигналы

Комплексные числа

Действительные числа – это одномерные числа положительные и отрицательные. Можно представить как точка на прямой.

Комплексные числа – представляют собой точку на двумерной комплексной плоскости.




Комплексная плоскость проходит через систему координат включающую действительную и мнимую оси.

В прямоугольной системе координат комплексное число записывается следующим образом $c = a + jb$

$j = \sqrt{-1}$ – мнимая единица.

В полярной системе координат любую точку можно представить вектором, соединяющим начало координат с точкой.





$$M = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = a \tan\left(\frac{b}{a}\right)$$

В показательной (полярной) форме $c = Me^{j\phi}$

Оператор $j = \sqrt{-1}$ обозначает поворот комплексного числа на 90 градусов против часовой стрелки.



Рассмотрим комплексное число, модуль которого равен 1, а угол меняется во времени $e^{j2\pi f t} = e^{j\omega t}$



С течением времени это число будет описывать окружность с центром в начале координат против часовой стрелки с частотой f .

$e^{-j2\pi f t}$ – единичный вектор, вращающийся по часовой стрелке


Эти вектора называются квадратурными сигналами, комплексными экспонентами или фазорами.

Понятие положительных и отрицательных частот отражает направление вращения фазоров. Положительные частоты вращаются против часовой стрелки, отрицательные – по ЧС.


Проекции фазора на действительную ось представляет собой косинус, на мнимую – синус.



Проекции фазора на действительную ось представляет собой косинус, на мнимую – синус.



Рассмотрим два фазора с одинаковыми по модулю, но разными по знаку углами. Они будут синхронно вращаться в противоположных направлениях, при этом действительные части фазоров всегда суммируются с одинаковыми знаками, а мнимые всегда взаимно уничтожаются. Результат их сложения будет всегда лежать на действительной оси.



При этом половина векторной суммы фазоров, будет равна проекции фазоров на действительную ось – это косинус.

$$\cos(2\pi f t) = \frac{e^{j2\pi f t} + e^{-j2\pi f t}}{2}$$


Для получения проекции на мнимую ось фазор с положительным углом, нужно складывать с отрицательным фазором умноженным на -1.

Для получения действительного синуса нужно разделить на мнимую единицу.


$$\sin(2\pi f t) = \frac{e^{j2\pi f t} - e^{-j2\pi f t}}{2j} = j \frac{e^{-j2\pi f t}}{2} - j \frac{e^{j2\pi f t}}{2}$$

$$e^{j2\pi f t} = \cos(2\pi f t) + j \sin(2\pi f t)$$




$$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos(\pi / 2) + j \sin(\pi / 2) = j$$



Движение фазора во времени




Квадратурные сигналы в частотной области





Тождество Эйлера в комплексной частотной области



умножить
на j



сложить



$$e^{j2\pi f_0 t} = \cos(2\pi f_0 t) + j\sin(2\pi f_0 t)$$

Сопряженная симметрия

В квадратурной обработке принято

Действительную часть спектра называть синфазной составляющей,

Мнимую часть спектра – квадратурной составляющей.

Действительные сигналы всегда содержат спектральные компоненты с положительными и отрицательными частотами.

Положительные и отрицательные компоненты синфазной (действительной) составляющей всегда имеют четную симметрию относительно нулевой частоты.

Соответствующие компоненты квадратурной составляющей всегда имеют одинаковые углы, но противоположные знаки.

Квадратурное смешивание

Умножение сигнала на комплексную экспоненту $e^{j2\pi f t}$ сдвигает спектр сигнала вверх на f Гц.

Умножение сигнала на комплексную экспоненту $e^{-j2\pi f t}$ сдвигает спектр сигнала вниз на f Гц.

Если центральная частота полосового сигнала равна частоте комплексной экспоненты **со знаком минус**, то после перемножения центральная частота становится равной нулю – перенос в основную полосу.

Комплексная огибающая

$$s_{\text{нес}}(t) = a \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \text{– несущая.}$$

При модуляции мы изменяем параметры несущего колебания

$$s(t) = a(t) \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$$

$$\Phi(t) = \omega_0 t + \varphi(t) \quad \text{– полная фаза}$$

Рассмотрим комплексный сигнал

$$\begin{aligned} s(t) &= a(t) \cos(\omega_0 t + \varphi(t)) + ja(t) \sin(\omega_0 t + \varphi(t)) = \\ &= a(t) e^{j(\omega_0 t + \varphi(t))} = a(t) e^{j\varphi(t)} e^{j\omega_0 t} \end{aligned}$$

$$g(t) = a(t) e^{j\varphi(t)} \quad \text{– комплексная огибающая}$$

Комплексная огибающая

$$g(t) = i(t) + jq(t) = M(t)e^{j\varphi(t)}$$

Амплитуда $M(t) = \sqrt{i^2(t) + q^2(t)}$

Фаза $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{q(t)}{i(t)}\right)$

Любой реальный полосовой сигнал представляет собой действительную часть комплексного сигнала

$$s(t) = \operatorname{Re}\left[g(t)e^{j\omega_0 t}\right]$$

Сигнал $g(t)$ является комплексным, с изменяющимися во времени амплитудой и фазой, причем **изменение амплитуды сигнала $g(t)$ полностью совпадает с изменением амплитуды радиосигнала $s(t)$, а изменение фазы полностью совпадает с изменением фазы радиосигнала $s(t)$.**

Отсутствие множителя $e^{j\omega_0 t}$ говорит о том что сигнал представляет собой «комплексный сигнал, перенесенный на нулевую частоту».

Комплексная огибающая сигнала существенно упрощает анализ сигнала.

Квадратурный модулятор

В общем виде передаваемая информационная последовательность разбивается на два потока.

Один поток представляет синфазную составляющую I_k другой квадратурную Q_k .

Комплексная огибающая $G_k = I_k + iQ_k$

Процесс модуляции можно представить как умножение комплексной огибающей на $e^{j\omega_0 t}$, с последующей передачей действительной части.


$$(I_k + iQ_k)e^{j\omega_0 t} = (I_k + iQ_k)[\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)]$$

$$\begin{aligned}
& I_k \cos(\omega t) + iQ_k \cos(\omega t) + jI_k \sin(\omega t) + jiQ_k \sin(\omega t) = \\
& = I_k \cos(\omega t) + iQ_k \cos(\omega t) + jI_k \sin(\omega t) - Q_k \sin(\omega t) = \\
& = I_k \cos(\omega t) - Q_k \sin(\omega t) + j(Q_k \cos(\omega t) + I_k \sin(\omega t))
\end{aligned}$$

Реальная часть этого произведения будет

$$\operatorname{Re}\left[(I_k + iQ_k)e^{j\omega_0 t}\right] = I_k \cos(\omega t) - Q_k \sin(\omega t)$$



Таким образом, $I_k \cos(\omega t) - Q_k \sin(\omega t)$



$$\cos(\omega t + \pi / 2) = -\sin(\omega t)$$

выбирая амплитуды квадратурных составляющих можно получить любую точку на фазовой плоскости, или заставить её двигаться произвольным образом. Данное свойство позволяет синтезировать универсальный IQ-модулятор, способный осуществлять любой вид манипуляции, посредством амплитудных модуляций квадратурных составляющих.

Созвездие QPSK, преобразование входного потока в квадратуры комплексной огибающей



$$D^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	...


$$I^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.707	0.707	-0.707	0.707	0.707	-0.707	-0.707	-0.707	0.707	...


$$Q^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.707	-0.707	0.707	0.707	-0.707	0.707	-0.707	-0.707	0.707	...


Информационная последовательность, синфазная и квадратурная составляющие, модуль и фаза комплексной огибающей QPSK




Квадратурные составляющие комплексного модулированного сигнала и комплексной огибающей





Спектр комплексной огибающей и комплексного сигнала после квадратурного смешивания с частотой 40 Гц





Спектр действительного модулированного сигнала, подлежащего передаче (без фильтрации)







180 90 -90 90 135 -135



Квадратурная амплитудная модуляция QAM-16



	I	Q
1110	1	-3
0111	-1	-1
1001	3	1
0000	-3	3
1101	1	1
1111	1	-1



Квадратурная амплитудная модуляция QAM-16

