



сточки - узлы с 0 по 4, столбцы - ветви
 Если ветвь входит в узел, то ставится 1
 Если ветвь выходит из узла, ставится -1
 Если ветвь не связана с узлом, ставят 0

